


Panasonic[®]

使用说明书

更换用灯泡组件 商用

型号 ET-LAV200C

中文



感谢您购买本 Panasonic 产品。

- 使用本产品前，请仔细阅读本说明书，并妥善保管以备查阅。
- 使用本产品前，请务必阅读“重要安全提示”（▶C-2 页）。

TQZJ626-1

重要安全提示

请务必按照说明进行操作。

警告：

请勿分解灯泡组件。

如果灯泡破碎，可能会导致人身伤害。

灯泡更换

灯泡内部的压力很高。如果处理不当，可能会导致爆炸和严重的人身伤害或事故。

- 灯泡与硬物发生碰撞或跌落时很容易爆炸。
- 更换灯泡之前，请务必先从壁装电源插座上拔掉电源插头。否则，可能会发生触电或灯泡爆炸。
- 更换灯泡前，请将其冷却至少 1 小时，否则可能造成灼伤。

注意：

请勿使用旧灯泡组件。

如果继续使用可能会导致灯泡爆炸。

如果灯泡破碎，请立即对房间进行通风。请勿触摸或将面部靠近灯泡的碎片。

否则，使用者可能会吸入灯泡破碎时释放的气体（其中含有几乎同荧光灯等量的水银蒸汽）或被灯泡碎片划伤。

- 如果确信已吸入有害气体或气体进入眼睛或口腔，请立即就医。
- 关于灯泡组件的更换及投影机内部的检查，请咨询经销商。

更换灯泡组件注意事项

- 光源灯泡主要由玻璃制成，如果碰到硬物或跌落极有可能破裂。因此，当处理光源灯泡时请务必谨慎操作。
- 更换灯泡组件时需要使用十字头螺丝刀。
务必紧握螺丝刀。
- 更换灯泡组件时，请务必握住灯泡组件的把手。灯泡组件的某些尖锐部分可能造成人身伤害。
- 如果等到灯泡不亮时才更换，灯泡可能已经破裂。
当更换吊顶安装的投影机的灯泡时，应始终假设灯泡已破裂，因此在更换时应站在灯泡盖旁边而非其下方。轻轻移开灯泡盖。小块玻璃碎片可能会在灯泡盖打开时掉出。如果玻璃碎片落入眼中或口中，应立即就医。
- 灯泡中含有水银。请向当地相关机构或经销商咨询正确的旧灯泡弃置方法。
- 如果继续使用超过更换周期的灯泡，灯泡可能会爆裂。
- 请勿拆卸灯泡组件。



警告：

打开灯泡盖前，请关闭紫外灯。

更换灯泡组件

注意：




- 当投影机吊装在天花板上时，请勿将脸部靠近投影机工作。
- 牢牢地安装灯泡组件和灯泡盖板。
- 安装灯泡时如果感觉操作困难，请取下再试一次。如果安装时用力过度，连接头可能会被损坏。
- 请使用指定的灯泡型号进行更换。
- 请勿拧松指定以外的螺钉。

更换步骤

- 1) 关闭电源。等待至少1小时，直到确定灯泡组件及其周围环境已完全冷却。
- 2) 用十字头螺丝刀拧松灯泡盖板的固定螺丝，然后取下灯泡盖板。
 - 按照箭头方向慢慢地拉动灯泡盖板将其取下。
- 3) 用十字头螺丝刀拧松 3 颗灯泡组件固定螺丝，直到螺丝完全松动。握住旧灯泡的把手，从投影机中慢慢地拉出。
- 4) 按正确的方向插入新的灯泡组件。用十字头螺丝刀拧紧3颗灯泡组件固定螺丝。
- 5) 安装灯泡组件盖板，用十字头螺丝刀拧紧灯泡组件盖板的固定螺丝。
 - 按照箭头的反方向慢慢地推动，安装灯泡组件盖板。

注意：

- 当更换新的灯泡组件 (ET-LAV200C) 时，投影机自动将灯泡使用时间清零。



灯泡型号：ET-LAV200C

■ 在欧盟以外其他国家的废物处置信息



此符号仅在欧盟有效。
如果要废弃此产品，请与当地相关机构或经销商联系，获取正确的废弃方法。

■ 环保期限标识的说明



投影灯的环保使用年限为 5 年

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
投影灯	×	×	○	○	○	○
机械部件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

松下电器(中国)有限公司

北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华中心 C 座 3 层、6 层

网站: <https://panasonic.cn>

原产地：中国

发行：2022 年 6 月

© 松下互联株式会社 2022 版权所有

TI0612ZF2062 -PT
中国印刷