


Panasonic®

使用说明书

更换用过滤器组件 教育

型号 ET-RFL310C



感谢您购买本 Panasonic 产品。

- 请仔细阅读本使用说明书和投影机的使用说明书，确保安全和正确地操作。
- 请妥善保存本说明书以备查阅。

TQZJ599-2

注意

- 更换空气过滤器组件之前，请关闭投影机电源拔下电源插头。
- 安装空气过滤器组件时，请确保投影机稳定，并且在安全位置进行更换，以防止即使空气过滤器组件坠落也不会损坏。
- 防止小物件进入进气口。否则，可能会引起投影机发生故障。
- 更换空气过滤器组件后，请务必复位滤网计数器。

提示

- 更换空气过滤器组件时需要使用十字头螺丝刀。务必紧握螺丝刀。

本使用说明书中的插图

- 本使用说明书中使用的图片可能与实物有所不同。


更换空气过滤器组件

1) 关闭投影机电源，从电源插座拔下电源插头。

- 关闭电源时，请务必按照投影机使用说明书中“关闭投影机”一节中的所述步骤进行操作。


2) 取下空气过滤器盖板。

- 用十字头螺丝刀逆时针转动空气过滤器盖固定螺钉（1颗），直到螺钉完全松动，然后按图 1 中箭头所示方向缓慢拉开空气过滤器盖，取下盖板。
- 拉开空气过滤器盖时，务必确定已将空气过滤器盖牢牢握在手中。如匆忙打开空气过滤器盖可能会导致其掉落。



3) 取下空气过滤器组件。

- 空气过滤器通过空气过滤器收纳室上的 3 个卡扣进行固定。捏住靠近空气过滤器收纳室上端两个卡扣处的空气过滤器，按箭头方向拉动并使其脱离两个卡扣，然后取出（如图 2 所示）。
- 取下空气过滤器组件后，请清除空气过滤器收纳室和投影机进气口中的污物或灰尘。



更换空气过滤器组件(续)

4) 将新的空气过滤器组件 (更换用过滤器组件) 装入空气过滤器盖板。

- 空气过滤器分内侧和外侧。将空气过滤器带标记 (红色) 侧和空气过滤器收纳室带标记 (红色) 侧保持一致, 并将空气过滤器的上端对准卡扣插入 (如图 4 所示), 将其安装入空气过滤器收纳室。




图 3




图 4

5) 将空气过滤器盖板装入投影机。

- 先将空气过滤器盖的前端对准插入 (如图 5 所示), 关闭空气过滤器盖直至其咔哒一声固定就位。
- 确保空气过滤器盖板安装牢固。
- 用十字头螺丝刀顺时针转动空气过滤器盖固定螺钉 (1 颗), 并确定拧紧。




图 5




图 6

6) 连接电源线, 按控制面板或遥控器上的电源键 $\langle \text{电源} \rangle$ 开启电源。

7) 按 $\langle \text{菜单} \rangle$ 键显示主菜单, 再按 $\blacktriangle \blacktriangledown$ 选择 [扩展]。

8) 按控制面板上的 $\langle \text{输入信号} / \text{执行} \rangle$ 键或遥控器上的 $\langle \text{执行} \rangle$ 键, 再按 $\blacktriangle \blacktriangledown$ 选择 [滤网]。

9) 按控制面板上的 $\langle \text{输入信号} / \text{执行} \rangle$ 键或遥控器上的 $\langle \text{执行} \rangle$ 键, 再按 $\blacktriangle \blacktriangledown$ 选择 [滤网计数器复位]。

更换空气过滤器组件（续）

10) 按控制面板上的 < 输入信号 / 执行 > 键或遥控器上的 < 执行 > 键。

- 随即显示 [滤网计数器复位 ?] 确认信息。

11) 按 ▲▼ 键选择 [是]，再按顶部控制面板上的 < 输入信号 / 执行 > 键或遥控器上的 < 执行 > 键。

- 随即显示 [确定 ?] 画面。

12) 按 ▲▼ 键选择 [是]，再按控制面板上的 < 输入信号 / 执行 > 键或遥控器上的 < 执行 > 键。

- 空气过滤器使用时间被重新设置为 0。

注意

- 确定已将空气过滤器组件正确安装在投影机中。否则，灰尘等异物将进入投影机而导致故障。
- 拆开空气过滤器组件包装后请正确处置包装材料。
- 请勿拆卸空气过滤器组件。

提示

- 空气过滤器组件的更换周期根据使用环境而大不相同。
- 空气过滤器组件的保养步骤，请参看投影机随配的使用说明书。
- 更换空气过滤器组件后，应复位滤网计数器。否则， 警告图标会显示在屏幕上。

■ 处理

如果要废弃本产品，请与当地相关机构或经销商联系，获取正确的处置方法。

松下电器(中国)有限公司

北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华中心 C 座 3 层、6 层

网站: <https://panasonic.cn>

原产地：中国

发行：2022 年 6 月第三版

© 松下互联株式会社 2022 版权所有

TI0514JZ2062 -PT
中国印刷